TÄHTSAD ETTEVAATUSABINÕUD

1. Lugege neid juhiseid.
2. Hoidke need juhised alles.
3. Võtke kõiki hoiatusi kuulda.
4. Järgige kõiki juhiseid.
5. Kasutage ainult tootja poolt ettenähtud varuosi/tarvikuid.
6. Laske enda katkist või vigast toodet hooldada ainult kvalifitseeritud personalil.
7. Ärge kasutage toodet vee läheduses.

SISU


SoundLink Mini II Eriväljaanne, USB-C - USB-A kaabel

PAIGALDAMISE JUHISED

- Aseta enda mobiilseade 9m kaugusele kõlaritest. Mobiilseadme kaugemale viies võib see mõjutada helikvaliteeti ning isegi kõlarist lahti ühendada.
- Aseta kõlari taguosa seina lähedale, mitte vastu. Mida kaugemal kõlar seinast on, seda kergem on bass.

HOIATUSED:

- Ära aseta kõlarit niisketele või räpastele pindadele.
- Aseta kõlar selle alusele. Asetades kõlari külgede peale, võib see kõlarit kahjustada
- Hoia juhtmevabad seadmed kõlarist eemal



KÕLARI FUNKTSIOONID

Toite sisse-/väljalülitamine

Vajutage toitenuppu. Bluetoothi nupu kohal olev indikaator näitab Bluetoothi ühenduse staatust.

Automaatne väljalülitamise taimer

Aku säästmiseks lülitab kõlar end automaatselt välja, kui audiot pole mängitud ega nuppe vajutatud 30 minuti jooksul.

Selleks, et see taimer välja lülitada, vajutage ning hoidke korraga all **+** nuppu ja **Bluetoothi** nuppu. Kui kuulete heli, siis on taimer välja lülitatud. Selleks, et see sisse tagasi lülitada, läbige sama protsessi.

Meedia ja volüümi funktsioonid

Mängi/paus - Vajuta multifunktsionaalset nuppu (AUX režiimil vaigistatakse heli kui seda vajutada)
Keri edasi - Vajuta kaks korda järjest multifunktsionaalset nuppu
Keri tagasi - Vajuta kolm korda järjest multifunktsionaalset nuppu
Volüüm kõrgemaks - Vajutage **+** nuppu
Volüüm madalamaks - Vajutage **-** nuppu

Kõne funktsioonid

Võta kõne vastu/lõpeta kõne - Vajuta multifunktsionaalset nuppu
Keeldu sissetulevast kõnest - Hoia all multifunktsionaalset nuppu
Vaheta mitme kõne vahel - Vajuta kaks korda järjest multifunktsionaalset nuppu
Vaheta kõlarilt telefoni peale - Vajuta ja hoia all multifunktsionaalset nuppu
Tee kõne hääljuhtimise abiga - Vajuta ning hoia all multifunktsionaalset nuppu kuni kuulete heli
Vaigistage/lülita hääl tagasi sisse - Olles kõnes, vajutage korraga **-** ja **+** nuppu

AKU

Kõlari laadimine

1. Ühendage USB juhtme väike ots kõlaril olevasse USB-C porti
2. Ühendage teine ots seinas olevasse pistikusse

Aku indikaator vilgub kollakalt ja kõlarist tuleb heli.


Aku täis laadimiseks peab see laadima kuni 4 tundi. Täis akul peab kõlar vastu kuni 12 tundi. Iga kord kui kõlari sisse lülitate, kuuled palju akut järel on. Selleks, et seda soovi korral kuulda, vajutage ning hoidke all toitenuppu kuni kuulete häält.

Aku kaitserežiim

Kõlar aktiveerib aku kaitserežiimi, et säästa akut, kui kõlarit pole kasutatud või juhtmega kuhugi ühendatud:

• Üle 24 päeva
• Kolm päeva ning kõlaril on ainult alla 10% aku olnud terve see aeg
Selleks, et süsteem taasaktiveerida, peab ühendama kõlari vooluringi. Kui kõlar pole kasutuses, hoidke see jahedas kohas.

Aku asendamine
Taaslaaditavad akud vajavad perioodilist väljavahetust. Aku eluiga sõltub selle kasutusest ja volüümi seadetest.



STAATUSE INDIKAATORID
Bluetooth indikaator
Vilgub siniselt - Valmis ühilduma
Vilgub valgelt - Ühendab
Helendab valgelt - Ühendatud

Aku indikaator
Helendab roheliselt - Täis laetud
Helendab kollaselt - Aku on poole peal
Vilgub punaselt - Vajab laadimist
Vilgub kollaselt - Laeb

AUX indikaator
Helendab valgelt - Kõlar on ühendatud ja valmis audiot mängima

HÄÄLJUHISED
Hääljuhised juhendavad teid läbi Bluetoothi ühendamise protsessi, teatavad aku taset ning tuvastavad ühendatud seadmeid. On ka võimalus hääljuhiseid isikupärastada.

Eelinstalleeritud keeled
Inglise, hispaania, prantsuse, saksa, mandariini, jaapani, itaalia, portugali, hollandi, vene ja poola keeled.

Keele valimine
Esmakordsel kõlari kasutamisel on kõik hääljuhised inglise keeles.
1. Vajutage **-** või **+** nuppu, et liikuda keelte vahel
2. Kui kuulete endale sobivat keelt, vajutage ning hoidkel all multifunktsionaalset nuppu

Keele vahetamine
1. Vajutage ning hoidke all **+** nuppu ja multifunktsionaalset nuppu kuni kuulete hääljuhist
2. Vajutage - või + nuppu, et liikuda keelte vahel
3. Kui kuulete endale sobivat keelt, vajutage ning hoidkel all multifunktsionaalset nuppu

Hääljuhiste väljalülitamine
Vajutage ning hoidke all korraga **-** ja **+** nuppu kuni kuulete “Voice prompts off”. Korrage protsessi, et hääljuhised tagasi sisse lülitada.

BLUETOOTH ÜHENDUSED
Enda mobiilseade kõlariga ühendamine
1. Lülitiage enda mobiilseadmel sisse Bluetooth
2. Valige **Bose Mini II SE SoundLink** seadmete nimekirjast

Ühenda mobiilseade kõlarist lahti
Lülitage enda mobiilseadmel Bluetooth välja.

Enda mobiilseadme kõlariga taasühendamine
Kui kõlar lülitatakse sisse, siis see proovib automaatselt viimati ühenduses oleva mobiilseadmega ühendada. Te saate muusikat mängida ainult ühest seadmest korraga.
Veel ühe mobiilseadme ühendamine
1. Vajutage ning hoidke all Bluetooth nuppu kuni Bluetoothi indikaator vilgub siniselt ning kuulete hääljuhist “Ready to pair another device”
2. Ühendage enda mobiilseade kõlariga

Kõlariga ühendatud mobiilseadmete tuvastamine
Vajutage Bluetoothi nuppu, et kuulda millised seadmed on hetkel kõlariga ühendatud.

Kahe ühendatud mobiilseadme vahel vahetamine
1. Pane muusika enda ühelt seadmelt pausile
2. Mängi muusikat enda teiselt seadmelt

Eelnevalt ühendatud mobiilseadmega taasühendamine
1. Vajuta Bluetooth nuppu, et kuulda millised seadmed on ühendatud
2. Vajuta uuesti Bluetooth nuppu 3 sekundi jooksul, et ühendada järgmine seadme kõlari nimekirjas
3. Korda protsessi kuni kuuled õige seadme nime
4. Mängige audiot ühendatud seadmest

Kõlari seadmete nimekirja puhastamine
1. Vajuta ning hoia all Bluetoothi nuppu 10 sekundit kuni kuuled "Bluetooth device list cleared."
2. Kustuta kõlar ka enda mobiilseadme Bluetoothi nimekirjast

JUHTMEGA ÜHENDUS

3.5mm audio kaabli ühendamine
1. Kasutades 3.5mm stereo kaablit, ühendage enda seade kõlaris oleva AUX ühendusega
2. Vajutage toitenunppu (AUX indikaator helendab valgelt)
3. Mängige enda seadmelt muusikat

KÕLARI HOOLDUS

Kõlari puhastamine
- Puhasta kõlari pinnda kuiva ja pehme lapiga
- Ära kasuta süsteemi läheduses aerosoole.
  Samuti ära kasuta lahuseid, keemikaale ega puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi.
- Ära lase vedelike kõlari avavuste lähedusse

ASENDUSJUPID, TARVIKUD NING GARANTII

Võte ühendust Bose klienditeenindusega leheküljelt: https://www.tedra.ee
Garantii tingimuste kohta saate infot: https://www.tedra.ee/et/bose-tehniline-tugi

TÕRKEOTSING – LEVINUD LAHENDUSED

Voolu pole - Veenduge, et kasutate USB-C - USB-A kaablit; Kinnitage juhtme mõlemad otsad korralikult; Ühendage USB kaabel mujale USB pesasse; Aku võib olla kaitserežiimil või tühi. Ühendage kõlar vooluga.
Kõlar ei ühendu mitme seadmega - Lülitage enda mobiilseadmel Bluetooth sisse ja välja ning eemaldage kõlar enda Bluetoothi menüüst. Ühendage uuesti; Pange enda mobiilseade kõlari lähemale ja eemale segavatest objektidest; Proovige teise seadmega ühendada; Puhastage kõlari seadmete nimekiri; Lähtestage kõlar.
Mobiilseadmelt ei tule heli - Lülitage kõlar sisse; Pange volüümi juurde nii kõlaril kui ka mobiilseadmel; Veenduge, et kõlariga on ühendatud õige mobiilseade; Pange enda mobiilseade kõlarile lähemalt; Kasutage muud audio allikat; Ühendage kõlariga mõni teine mobiilseade; Lülitage enda mobiilseadmel Bluetooth sisse ja välja ning eemaldage kõlar enda Bluetoothi menüüst. Ühendage uuesti; Puhastage kõlari seadmete nimekiri; Lähtestage kõlar; Veenduge, et mobiilseade oleks ühilduv kõlariga.
Halb heli kvaliteet - Kasutage muud audio allikat; Ühendage kõlariga mõni teine mobiilseade; Ühendage teised mobiilseadmed kõlarist lahti; Pange enda mobiilseade kõlari lähemale ja eemale segavatest objektidest.
Audio tuleb valelt seadmelt, kui kaks seadet on ühendatud - Vajutage Bluetoothi nuppu ning veenduge, et õige mobiilseade on ühendatud; Pange muusika pausile või lülitage üldse välja enda mobiilseadmel; Ühendage teine seade lahti.
AUXiga ühendatud seadmelt ei tule heli - Lülitage seade sisse ja mängige muusikat; Veenduge, et AUX juhe on korralikult mõlemalt poolt kinnitatud; Tõstke volüümi; Kasutage teist AUX kaablit; Ühendage AUX kaabliga mõni teine mobiilseade.
AUXiga ühendatud seadmelt tuleb halb heli - Veenduge, et AUX juhe on korralikult mõlemalt poolt kinnitatud; Tõstke volüümi; Kasutage teist AUX kaablit; Ühendage AUX kaabliga mõni teine mobiilseade.

KÕLARI LÄHTESTAMINE
1. Lülita kõlar sisse
2. Vajuta ning hoia alla toitenuppu 10 sekundit kuni kõik indikaatorid vilguvad