

Bose® SoundLink Around-ear II Kõrvaklapid

ETTEVAATUSABINÕUD

- Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist.
- Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal.
- Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks palume neid mitte raputada, nende peale istuda ning vältida nende kokkupuutumist veega.
- Palun pöörake erilist tähelepanu klappidest tulevatele meeldetuletavatele/hoiatavatele helidele.
- Olge ettevaatlik, kui kasutate kõrvaklappe autoga sõites või muid erilist tähelepanu nõudvaid tegevusi tehes.

HOIATUS

- Mitte ühendada antud kõrvaklappe lennuki meelelahutussüsteemiga, suur risk kõrvaklappide ülekuumenemiseks. Eemaldada kõrvaklapid otsekoheselt, kui tunnete seadme soojenemist.
- Toode sisaldab magnetiilisi osi.
- Pikaajaline kokkupuude valju heliga võib kahjustada teie kuulmist.

SISALDAB:

Bose SoundLink around-ear II kõrvaklapid

Kõrvaklappide tasku

USB-laadija

Audiokaabel



A Audiokaabli sisend

B USB-laadija sisend

C Juhtmoodul

D Mikrofon

E Near Field Communication (NFC)

F Off/On ning Bluetooth nupp

G Bluetooth ja patarei indikaatortuli

Patarei laadimine

Kõrvaklappide esmakordsel kasutamisel tuleb laadida aku täielikult täis. Selleks varuge orienteeruvalt 3 tundi aega.

1. Ühendage USB-kaabli väiksem ots kõrvaklappide ühenduspesa.

2. Ühendage USB-kaabel voluvõrku.
3. Laske akul kuni 3 tundi laadida. Laadimise käigus on indikaator kollast värvi, laadimise lõppedes muutub indikaator roheliseks.

Pange tähele! Laadimise käigus ei ole võimalik kõrvaklappe kasutada

Patarei indikaatori tähendus:

Roheline: pool kuni terve akulaeng.

Kollane: Alles on vähem kui 1/2 tundi laengut.

Punane vilkuv: Aku vajab laadimist.

Kollane vilkuv: Akut laetakse.

Roheline laadides: Akul on täislaeng

Punane laadides: Vale välistemperatuur (kõrvaklappe saab laadida vahemikus 5 °C kuni 40 °C kraadi).

Kuidas säilitada aku hea kestvus

- Lülitage kõrvaklapid alati välja kui Te neid enam ei kasuta. Pikaajalisel hoiustamisel, see tähendab rohkem kui paar kuud, laadige eelnevalt aku täis.
- Mõned seadmed kulutavad akut kiiremini kui teised. Kui aku indikaator tuli vilgub punaselt, siis laadige akut.
- Vältige pikaajalist aku mitte laadimist.

Häälõpetuse keele vahetamine

Kõrvaklappide häälõpetus aitab samm-sammult ühendada kõrvaklapid teie seadmega, annab teada aku laengu, ning hetkel ühendatud seadme nime. Esmakordsel kõrvaklappide ühendamisel on häälõpetus inglise keeles. Häälõpetuse keele muutmiseks asetage kõrvaklapid pähe, ning hoidke samaaegselt all o0o ning + nuppu. Seejärel valige + ning - nuppude abil sobiv keel järgnevatest: inglise, hispaania, prantsuse, saksa, hiina, jaapani, itaalia, portugali, hollandi, vene ning poola keel. Sobiva keele kuulmisel vajutage ning hoidke all o0o nuppu. Häälõpetuse väljalülitamiseks hoidke + ning - nuppe samaaegselt all kuni kuulete lauset "Voice prompts off". Korrake sama sammu, et lülitada häälõpetus uuesti sisse.

Ühendamine Bluetooth seadmega

1. Liigutage Off/On/Bluetooth nupp kõige ülesse Bluetooth indikaatori juurde ning hoidke seal kuni kuulete käsklust "Ready to pair" või kuni näete Bluetooth indikaatorit siniselt vilkumas.
2. Lülitage oma seadmel Bluetooth sisse.
3. Otsige Bluetooth seadmete nimekirjast ülesse "Bose AE2 SoundLink". Kui seade küsib parooli, siis sisestage "0000" ning vajutage OK. Kui ühendus on loodud, muutub Bluetooth indikaator valgeks või kõrvaklapid annavad häälõpetuse kaudu teada ühendatud seadme nime. Uute seadmete ühendamiseks korrake nimetatud samme. Kokku on võimalik ühendada kuni 8 erinevat seadet.

Bluetooth indikaatorituli

Vilkuv sinine: valmis ühendamiseks.

Vilkuv valge: ühendatakse.

Valge: ühendatud.

Ühendamine NFC tehnoloogiaga

Kui teie seade toetab NFC tehnoloogiat, saate kerge vaevaga ühendada oma seadme SoundLink kõrvaklappidega. Lihtsalt lülitage kõrvaklapid sisse. Vajutage NFC alal (Bose kiri parempoolsel kõrvaklapil). Veenduge, et valitud seadmes oleks Bluetooth sisse lülitatud ning seade oleks lukust lahti. Kui ühendus on loodud, muutub Bluetooth indikaator valgeks või kõrvaklapid annavad häälõpetuse kaudu teada ühendatud seadme nime. Uute seadmete ühendamiseks korrake nimetatud samme.

Mitme seadme kasutamine samaaegselt

Kui soovite kasutada erinevaid seadmeid samaaegselt, siis lihtsalt peatage heli ühes seadmes ning käivitage teises. Kõrvaklapid vahetavad ennast ise ümber.

Kui Teile tuleb kõne teises seadmes, peatub esimeses seadmes automaatselt heli/video kogu kõne kestvuse ajaks.

Kõrvaklappide ühendamiseks seadmega, mis pole hetkel ühendatud:

1. Liigutage Off/On/Bluetooth nupp kõige ülesse Bluetooth indikaatori juurde ning laske lahti, et kuulda, mis seadmed on hetkel ühendatud.
2. Kahe sekundi jooksul liigutage Off/On/Bluetooth nupp uuesti kõige ülesse ning laske lahti, et liikuda järgmise ühendatud seadme juurde. Korrake sammu kuni kuulete soovitud seadme nime.

Ühendatud seadmete mälu kustutamine

1. Liigutage Off/On/Bluetooth nupp kõige ülesse Bluetooth indikaatori juurde ning hoidke seal 10 sekundit või kuni kuulete "Bluetooth device list cleared".
2. Seejärel kustutage Bose AE2 SoundLink seadme(te) Bluetooth nimekirjast.

Seadmete lahtiühendamiseks lülitage vastavalt Bluetooth kõrvaklappidel välja või vajutage näpuga NFC alal.

Peamised funktsioonid:

- Heli valjemaks/vaiksemaks: + ja – nupp heli modelleerimiseks
- Off/On/Bluetooth nupp: ühe nupuvajutusega kõne alustamine ja lõpetamine.

Kõnega seotud funktsioonid:

- Kõnele mittevastamine/ keeldumine: hoida all Off/On/Bluetooth nuppu.

Meedia taasesitusega seotud funktsioonid:

- mängi/ peata laul või video: vajuta korra Off/On/Bluetooth nuppu.
- Liigu järgmise loo või peatükini: vajuta kaks korda kiiresti Off/On/Bluetooth nuppu.
- Mine tagasi eelmise loo või peatüki juurde: vajuta kolm korda kiiresti Off/On/Bluetooth nuppu.

Kõrvaklappide ühendamine audioseadmega

Kui soovite seadet kasutada kohtades kus Bluetooth on keelatud, kõrvaklapi patarei on tühi või seadmega millel puudub Bluetooth liides, tuleb kasutada 3.5 mm audiokaablit. Selleks ühendage juhtme vastav ots vasakusse kõrvaklappi. Ühendage juhtme teine ots audioseadmesse. Kõrvaklappi saab kasutada enamike audioseadmetega, kasutades standartset 3.5 mm läbimõõduga kõrvaklapi sisendit või vajadusel kasutada lisaks 6.3 mm läbimõõduga stereoadapteri pistikut.

NB! Veenduge, et kõrvaklapid oleksid väljalülitatud kui kasutate audiokaablit.

Puhastamine

Teie kõrvaklapid ei vaja perioodilist puhastamist. Vajadusel puhastada pehma kuiva lapiga. Mitte kasutada puhastusvahendeid.

Lisad

Lisasid on võimalik tellida Bose ametlikult maaletoojalt kodulehel: www.tedra.ee

Veaotsing

Probleemide tekkimisel järgige alltoodud juhiseid. Kui viga ei suudetud lahendada, palume võtta ühendust.

Juhised:

Kõrvaklapid ei lae.	<ul style="list-style-type: none">• Veenduge, et USB-kaabel oleks ühendatud.• Kui Te kasutate laadimiseks arvutit, siis veenduge, et arvuti oleks sisse lülitatud ning USB sisend oleks töökorras.• Kui ilmub punane indikaator on toa temperatuur liiga soe/külm.• Lülitage kõrvaklapid sisse ja siis välja ning eemaldage USB-
---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>kaabel ning seejärel ühendage uuesti.</p>
<p>Kõrvaklapid ja Bluetooth seade ei loo ühendust.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Veenduge, et kõrvaklapid ei oleks ühendatud vooluvõrku ning oleks sisselülitatud. • Lülitage seade välja ning seejärel uuesti sisse. • Lülitage Bluetooth ühendatavas seadmes sisse. • Tühjendage ühendatud Bluetooth seadmete nimekiri, vajutades ja hoides all 10 sekundit Bluetooth nuppu. • Proovige ühendada kõrvaklappe mõne teise seadmega, et veenduda, et kõrvaklapid oleks töökorras.
<p>Kõrvaklapid ja Bluetooth seade ei hakka ühendust looma.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Veenduge, et kõrvaklapid ei oleks ühendatud vooluvõrku ning oleks sisselülitatud. • Lülitage Bluetooth ühendatavas seadmes sisse. • Proovige ühendada kõrvaklappe mõne teise seadmega, et veenduda, et kõrvaklapid oleks töökorras. • Veenduge, et Te poleks seadmest kaugemal kui 10 meetrit. • Lülitage Bluetooth lähedal olevatel seadmetel välja. • Lülitage seade välja ning seejärel sisse tagasi. • Proovige ühendada kõrvaklappe mõne teise seadmega, et veenduda, et kõrvaklapid oleks töökorras.
<p>Halb või puuduv heli ühendatud seadmest.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Veenduge, et seade striimiks muusikat ning heli poleks vaigistatud. • Veenduge, et seade toetab A2DP striimingut. • Proovige mõnda teist programmi ja lugu. • Veenduge, et Te pole seadmest kaugemal kui 10 meetrit. • Veenduge, et lähedal poleks mõnda segavat seadet (Bluetooth seadmed, mikrolaineahi, telefonid). • Vähendage töötavate aplikatsioonide arvu ning lülitage seadmes välja Wi-Fi.

<p>Halb või puuduv heli kõrvaklappides.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kui kasutate Bluetooth seadet siis veenduge, et moodul oleks kindlalt ühendatud. • Kui kasutate helikaablit siis veenduge, et oleks kindlalt ühendatud. • Proovige mõnda teist laulu või programmi. • Proovige mõnda teist seadet. • Veenduge, et kõrvapadjad oleks kindlalt paigas.
<p>Heli ei vasta videole.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Proovige mõnda teist laulu, programmi ja vajadusel teist seadet.
<p>Korrast ära kõrvapadjad.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kõrvapadjad taastavad oma kuju teatud aja pärast.
<p>Lühike patarei eluiga.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Laadige patarei täielikult täis. • Lülitage meeldetuletavad helid ühendatud seadmes välja. • Mõned seadmed võivad patarei eluiga oluliselt vähendada.