


Bose audio päikeseprillid Soprano/Tenor klaaside vahetus




ETTEVAATUSABINÕUD

Kriimustuste vältimiseks soovitame klaase vahetades kasutada komplektis olevaid kindaid.

KLAASIDE EEMALDAMINE

1. Prilliklaaside eemaldamine toimub klaase seestpoolt välja lükates.
2. Suruge pöidlaga klaasi alumisse sisenurka kuni klaas raamilt lahti tuleb.



KLAASIDE PAIGALDAMINE

1. Klaase paigaldatakse raami väljastpoolt.
2. Klaaside pakendil on märgitud kumb on parema poole klaas ja kumb vasaku. Jälgige, et asetaksite need õigesti.
3. Paigutage klaas raamile ja alustage fikseerimist ülemisest sisenurgast, seejärel kinnitage klaas välimises nurgas.
4. Järgmisena kinnitage klaas alumises välisnurgas ja viimasena alumises sisenurgas.

